







Краткое справочное руководство (режим вышивки)











Начальная страница вышивки

	Выбор рисунка
	Выбор монограммы
	Выбор режима редактирования

Вышивка монограмм

	Удаление выбранной строчки
	Перемещение курсора и выбор буквы
	Регулировка размера интервала






Экран строчек для вышивки и готовности к работе

	Просмотр рисунков по категории
	Просмотр рисунков по размеру пальцев
	Список цветов
	Отслеживание строчек
	Клавиша «медленная подача/прострочка»
	Показать цветную часть рисунка
	Перевод каретки в начальное положение
	Регулировка натяжения нитки или длины обрезания кончика соскочившей нитки
	Режим редактирования
	Возврат к предыдущему выбору строчки







Экран редактирования вышивки





	Отобразить другие инструменты редактирования
	Подтверждение настроек
	Возврат к начальной странице вышивки
	Клавиши со стрелками
	Увеличение экрана редактирования
	Захват и перетаскивание экрана редактирования
	Выбор размера палец
	Изменение размера строчек
	Повторная строчка
	Удаление строчки
	Поворот строчки
	Перевоорачивание строчки
	Расположение букв по дуге
	Группирование всех/выбранных строчек
	Сохранение строчек для вышивки
	Изменение цветов фона и строчек (см. следующую страницу)
	Группировка и объединение строчек по цвету ниток
	Определение порядка шитья

Вышивка монограмм

	Выбор шрифта
	Ориентация букв
	Размер букв
	Регистр букв
	Сохранение рисунка монограммы

Краткое справочное руководство (режим вышивания)

 Изменение цвета фона и строчек	
	Клавиша цвета рисунка
	Клавиша цвета фона
	Клавиша переименования
	Клавиша изображения фона
	Клавиша настроек по умолчанию

Экран готовности к вышивке монограмм	
	Останов вышивания монограммы для изменения цвета нитки
	Выравнивание по левому краю
	Выравнивание по центру
	Выравнивание по правому краю