













Краткое справочное руководство







Клавиши сенсорного экрана

	Переход на следующую страницу
	Возврат на предыдущую страницу
	Прокрутка вправо — на следующую страницу/Прокрутка влево — на предыдущую страницу
	Возврат на исходную страницу режима стандартного шитья/вышивания
	Переключение между режимами стандартное шитье/вышивание
	Открыть файл
	Настройки машины
	Блокировка машины








Настройки машины

	Общие настройки
	Изменение настроек стандартного шитья
	Изменение настроек вышивания
	Настройки языка



Универсальные стежки

	Универсальные стежки, стежки для петель для пуговиц и специальные стежки
	Декоративные стежки и квилтинговые стежки
	Вышивка монограмм
	Меню приложений для шитья
	Окно ручных настроек
	Режим шитья с одинарной/двойной иглой








Комбинации строчек декоративных рисунков/стежков

	Программирование комбинации строчек
	Прострочка вертикального зеркального отображения
	Прострочка горизонтального зеркального отображения
	Удаление строчки
	Сохранение комбинации строчек
	Перемещение курсора вверх/вниз
	Повторный запуск с начала текущей/первой строчки

Вышивка монограмм





	Выбор размера букв
	Выбор верхнего/нижнего регистра

Ручная регулировка стежка







	Корректировка настройки
	Возврат настроек на значения по умолчанию
	Открытие окна регулировки направляющей для ткани
	Проверка длины комбинации строчек
	Применение одного и того же натяжения ниток к буквам
	Регистрация настроек
	Отмена настроек

Краткое справочное руководство

Приложения для шитья

	Функция повторного запуска с угла
	Функция одинарной прострочки
	Настройка положения иглы вверх/вниз при останове
	Возврат к предыдущему экрану

Управление файлами

	Изменение имени файла/папки
	Удаление файла/папки
	Создание новой папки
	Выбор встроенной памяти
	Карта памяти USB
	Выбор файла/папки